



Gaisa attīrītājs

# Airvax



Lietošanas instrukcija




Pirms uzsāciet lietot iekārtu, obligāti izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākām atsaucēm. Ja iekārtu lietosiet neatbilstoši lietošanas pamācībā aprakstītajam, garantijas periods automātiski tiek anulēts.

**Paldies, ka izvēlējāties MEACO produktu. Mēs to augsti novērtējam.**


## Gaisa attīrītāja apraksts



Tālvadības pults




Litija baterija (CR2025)




Adapteris (1.0 A)  
AC 110-240V/DC12V AC-DC




Instrukcija




Atveriet kasti un uzmanīgi izņemiet AIRVAX




Novietojiet Airvax uz līdzenas virsmas, nost no šķēršļiem




Atveriet baterijas nodalījumu kā parādīts zīmējumā



Ievietojiet bateriju ar negatīvo pusi (-) uz leju



Aizveriet baterijas nodalījumu



Ieslēdziet AIRVAX izmantojot tālvadības pulti vai IESLĒGTS/IZSLĒGTS vabības pogu.

## Drošības prasības

### **IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS UZMANĪGI PIRMS SĀCIET LIETOT IEKĀRTU!**

UZMANĪBU- Šo iekārtu ir paredzēts lietot tikai mājas apstākļos. Jebkāda cita izmantošana netiek rekomendēta no ražotāja puses un var radīt ugunsgrēku, īssavienojumus vai citus bojājumus lietotājam vai īpašumam.

Kad lietojiet elektro iekārtu, pamata drošības prasības vienmēr ir jāievēro:

1. Nelietojiet iekārtu ar bojātu vadu vai kontaktu, pēc tās darbības traucējumiem, vai ja tā ir nomesta vai sabojāta kaut kā. Atgrieziet pirkšanas vietā ekspertīzei un bojājumu novēršanai.
2. Šo iekārtu vienmēr jātur ar skatu uz augšu, lai izvairītos no kādiem bojājumiem. Novietojiet iekārtu uz taisnas un stabilas virsmas.
3. Pārbaudiet mājās elektrības spriegumu, lai tas sakrīt ar iekārtas vajadzīgo, pirms to sāciet lietot.
4. Lietojiet šo iekārtu pie apkārtējās temperatūras diapazonā no -10 līdz 70 °C.
5. Pārlicinieties, ka visas gaisa ieejas un izejas nav bloķētas vai aizklātas. Auduma materiāli var palikt netīri, ja tie atrodas pārāk tuvu no gaisa attīrītāja.
6. Iekārtu novietojiet vismaz 2 metru attālumā no citām iekārtām, kas ģenerē elektriskos viļņus, tādām kā televizori, radio, lai izvairītos no elektroniskās interferences.
7. Nekad nepārvietojiet gaisa attīrītāju, turot aiz augšējā vāka.
8. Nekad nelieciet nekādus priekšmetus uz iekārtas augšējā vāka un neapklājiet ar jebkāda veida materiālu, kamēr iekārta darbojas.
9. Šis produkts ir paredzēts lietošanai TIKAI mājāsaimniecībās un mazos ofisos. Nav paredzēts lietošanai komerciāliem, industriāliem mērķiem vai ārpus telpām.
10. Lai izvairītos no īssavienojumiem, neiemērk iekārtu, vadu vai kontaktu ūdenī, neapšļakstīt ar jebkādiem šķidrumiem.
11. Nekad neatvienojiet iekārtu no elektrības ierīkš neizslēdzot to ar slēdzi IESLĒGTS/IZSLĒGTS vai izmantojot tālvadības pulti, jo tas var bojāt iekārtu.
12. Vienmēr atvienojiet iekārtu no elektrības, kad to nelietojiet vai pārvietojiet. Lai atvienotu, satveriet kontaktdakšu un velciet arā no kontaktligzdas. Nekad nevelciet aiz iekārtas vada.
13. Nekad nelietojiet iekārtu vietās, kur ir sastopamas gaisā eļļas izstrādājumi, piemēram cepamēļļa, jo tas var novest pie iekārtas korpusa saspēgāšanas.
14. Regulāra pieskatīšana nepieciešama, ja iekārtu lietojiet tuvu maziem bērniem vai mājdzīvniekiem.
15. Nenovietojiet iekārtas vadu zem paklājiem. Vadu novietojiet tā, lai neviens nejauši nepakluptu virs tā.
16. Nekad nelietojiet un neglabājiet iekārtu tiešos saules staros.
17. Lai salabotu iekārtu, nododiet to kvalificētam servisa inžinierim. Remonti, ko veikuši nekvalificēti speciālisti var novest pie iekārtas bojājumiem, ievainojumiem īpašniekiem vai īpašumam un automātiski dzēš ražotāja garantiju.
18. Cik iespējams, izvairieties no pagarinātāju lietošanas, jo tie var pārkarst un radīt ugunsgrēka riskus. Pagarinātāju lietojiet tikai tajos gadījumos, kad esiet pārliecinājušies, ka tas ir perfektā darba kārtībā.
19. Nemēģiniet mazgāt filtru lietojot ūdeni, jo tas sabojās filtru un krietni samazinās tā gaisa attīrīšanas spējas.


## Iekārtas vadība

Novietojiet gaisa attīrītāju uz taisnas virsmas drošā attālumā no visa, kas varētu bloķēt iekārtas gaisa plūsmu.

**Iekārtas vadība, izmantojot pogas, kas atrodas uz gaisa attīrītāja korpusa .**

Pogas klikšķis	Režīms	Rezultāts
Vienu reizi	Normāls režīms	Gaisa attīrītājs ieslēgts, darbojas normālā ventilatora režīmā.
Divas reizes	Augsts režīms	Gaisa attīrītāja ventilators darbojas maksimālajā vent. režīmā.
Trīs reizes	Kluss režīms	Gaisa attīrītāja ventilators darbojas klusajā vent. režīmā.
Četras reizes	Izslēgšana	Gaisa attīrītājs izslēgsies.

**Iekārtas vadība, izmantojot tālvadības pulti.**



## Filtra vadlīnijas un tīrīšana







Nenogaršojiet filtru, neostiet to un izvairieties no filtra nonākšanas kontaktā ar Jūsu ādu.

**NEMAZGĀJIET FILTRU!** Tā vietā tīriet to ar putekļu sūcēju ievērojot instrukcijas, kas aprakstītas zemāk.

Lai izvairītos no putekļu un traipu veidošanās uz Airvax iekārtas, tīriet to cik bieži nepieciešams, izmantojot mīkstu, sausu lupatu. Noturīgākiem traipiem, izmantojiet mīkstu lupatu, kas ir samitrināta ar siltu ūdeni un liekais mitrums ir nospiests.

Neizmantojiet neko citu, kā tikai viegli mitru mīkstu lupatu, lai tīrītu Airvax korpusu.

Saglabājiet Airvax sausu un turiet prom no palielināta mitruma.

			
<p>Ja filtrs liekas netīrs caur novērošanas atveri, tad Jūs variet to iztīrīt.</p>	<p>Izslēdziet iekārtu un atvienojiet no elektrības savienojuma.</p>	<p>Atveriet Airvax, pagriežot vāku virzienā, kā attēlots ar bultām.</p>	<p>Izmantojiet putekļu sūcēju, lai savāktu daļiņas no augšējā filtra.</p>
		<p><b>Filtra mainīšanas grafiks.</b></p> <p>SEFF filtru, kas atrodas Airvax var izmantot atkārtoti pēc iztīrīšanas ar putekļu sūcēju. Šo procesu var atkārtot neskaitāmas reizes, bet ar laiku filtrs nolietosies un to vajadzēs nomainīt. Šo nomaiņu jāveic vismaz reizi 3 gados.</p>	
<p>Atlieciet atpakaļ vāku un grieziet, kamēr tas ir pilnībā aizvērts.</p>	<p>Pievienojiet iekārtu atpakaļ elektrībai un variet slēgt iekšā.</p>		

**Nekad nelietojiet iekārtu bez filtra!**

## Iekārtas uzglabāšana

Ja iekārtu iekārtu nelietosiet ilgāku laiku, izdariet sekojošas darbības:

1. Atvienojiet iekārtu no kontaktligzdas.
2. Iztīriet gaisa filtru.
3. Glabājiet iekārtu vietā brīvā no putekļiem, prom no tiešiem saules stariem, labākajā gadījumā iepakotu plastmasas maisiņā.

## Problēmas un risinājumi

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Iekārta nestrādā	Iekārta nav pievienota elektrībai.	Ievietot kontaktdakšu kontaktligzdā.
Tālvadības pults nedarbojas.	Baterija ir izlādējusies.	Nomainiet litija bateriju (CR2025)
Iekārtas darbības troksnis ir skaļš.	Filtrs ir nobloķējies ar daļiņām.	Iztīriet filtru.

## Tehniskā specifikācija

Modelis	Meaco Airvax 33x2 gaisa attīrītājs		
Barošana	Ieejošā: AC 100~240V / 50~60HZ Izejošā: DC 12V / 1.0A		
Ventilatora režīmi	Maksimālais	Vidējais	Zemais
Enerģijas patēriņš	5,1W	3,9W	2,9W
Gaisa plūsma (m <sup>3</sup> /min)	31,4	24,4	16,1
Platībai līdz	25m <sup>2</sup>		
Elektrības vada garums	1,8m		
Izmēri	177 x 177 x 292mm		
Svars	1,7kg		



Šis simbols norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai nenodarītu kaitējumu videi un cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu apglabāšana, pārstrādāt tos atbildīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu otrreizējo izmantošanu. Lai atgrieztu izmantoto ierīci, lūdzu, izmantojiet savākšanas sistēmu, vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties ierīci. Tur, produktu nodods drošai pārstrādei.